

## KVĚTINÁČE Z GALVANIZOVANÉ OCELI ADEZZ

### Popis produktu

Žárové zinkování je forma zinkování. Proces zahrnuje potažení kovu zinkem ponořením produktu do tekutého zinku o teplotě přibližně 460 °C. Mezi železem a zinkem dojde k reakci a na materiálu se vytvoří ochranný povlak, který chrání kov proti korozi vlivem povětrnostních vlivů. Produkty z galvanizované oceli se vyznačují jedinečným originálním vzhledem – každý kus je originál.

### SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE	VOLITELNĚ	BAREVNÉ PROVEDENÍ
<b>Květináče ADEZZ mají</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dvakrát zahnutý horní okraj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vodotěsné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedinečný „skvrnitý“ vzhled každého květináče</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tloušťka materiálu 4mm</li> <li>Nožičky 15mm nebo 90mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozměry na míru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez potřeby další údržby</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Drenážní otvory pr. 27mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál v čase mění svůj vzhled</li> </ul>

### DŮLEŽITÉ

#### Upozorňujeme:

- Tyto nádoby nejsou standardně vodotěsné a jsou určeny pro venkovní použití. Pro vnitřní použití zvolte vodotěsné provedení. Vodotěsné nádoby nejsou vhodné pro použití jako vodní prvek.
- U žárově pozinkovaného plechového materiálu se může povrch mírně vlnit.
- Všechny obalové materiály musí být z produktů okamžitě odstraněny.
- Tyto květináče nejsou vhodné k přemísťování po naplnění.
- Broušení a vrtání do materiálu není dovoleno.

#### Údržba

- Pro čištění těchto produktů používejte čistou kohoutkovou vodu
- Poznámka!** Nepoužívejte vysokotlaký čistič nebo abrazivní houbu.

## INSTALACE (UMÍSTĚNÍ)

1. Zajistěte rovný, pevný povrch. Pokud není pevný povrch řádně zajištěn, může se v produktu vytvořit napětí a následně dojít k jeho poškození.

2. Je-li to žádoucí, umístěte přepadové potrubí do určeného místa na dně květináče. Počet přepadových trubek, které se mají použít, závisí na počtu drenážních otvorů – pro přesnou specifikaci nás prosím kontaktujte.

3. Výztužná žebra v květináčích jsou nezbytná pro stabilitu výrobku. Žebra nesmí být nikdy odstraněna!

4. Kolem květináčů vždy zajistěte dostatečný prostor pro dýchání (minimálně 1 cm), abyste zabránili tvorbě vlhkosti.



## DOPORUČENÍ PRO VÝSADBU

5. Naplňte květináč vrstvou hydro-zrn ca 10cm (štěrk, kamínky apod.). Na tuto vrstvu umístěte geotextilii.

**Poznámka!** Pro ideální efekt zvedněte látku na okrajích alespoň o 10 cm.

6. Zakryjte geotextilii vrstvou vzdušné zeminy.

**Poznámka!** Půda v květináči by se nikdy neměla udušat dolů, může to způsobit poškození produktu.

