

Fontána s mísami

Pro umístění fontány s mísami použijte pokyny pro umístění běžných vodních prvků. Řiďte se pokyny níže, abyste mísy správně umístili na vodní prvek.

1. Umístěte mísy s vodou nad fontánové trysky.
2. Misky lze vyrovnat pomocí vyrovnávacích šroubů.
3. Umístěte gumový O-kroužek na vyznačené místo mezi mísou a tělo fontány.
4. Doporučená výška trysky je 3 cm nad hladinou vody, tato výška je nastavitelná pomocí kulových ventilů ve vodním prvku.

Poznámka! Při otevírání vodního prvku nejprve vyjměte vodní mísy

