








SPIN 900 | 1200






höfats





CZ Uživatelský návod







Art. Nr.: 00690, 00691, 00692, 00693, 00695, 00697, 00699, 00700




A**A1****A2****B****(B1)****B2****C****D****D1****D2**

E**F****G****G1****G2****G3**

H**I****J****K**

L**M****N****O**

P



URČENÍ K POUŽITÍ

Tento výrobek (dále jen „SPIN“) je určen jako dekorativní stolní ohniště pro použití v dobře větraných místnostech nebo venku a pouze pro soukromé použití.

Verze/přestavba SPIN na pochodeň je vhodná pouze pro venkovní použití.

Jakékoli použití nebo úprava produktu jiné než popsané v těchto pokynech se považuje za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

VAROVNÉ SYMBOLY NA VÝROBKU A V NÁVODU K POUŽITÍ

V tomto návodu k obsluze, na výrobku nebo na obalu jsou použity následující symboly a signální slova.

VAROVÁNÍ!



Tento symbol/signální slovo vás varuje před nebezpečím, které může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

POZOR!



Tento symbol/signální slovo vás varuje před nebezpečím, které může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

UPOZORNĚNÍ



Tento symbol/signální slovo upozorňuje na možné poškození majetku.



Tento symbol vám poskytuje užitečné doplňující informace o montáži nebo provozu.



Tento symbol odkazuje na další informace v dodaném montážním a instalačním listu.

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí požáru!

Tento symbol vás varuje před nebezpečím otevřeného ohně, který může zapálit věci v okolí a způsobit vážná zranění nebo smrt lidí.

POZOR!



Nebezpečí popálení horkými povrchy!
Tento symbol vás varuje před nebezpečím horkých částí/povrchů, které mohou způsobit lehké nebo středně těžké popáleniny.

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí výbuchu v důsledku vysoce hořlavých nebo výbušných látek!

Tento symbol vás varuje před nebezpečím vysoce hořlavých nebo výbušných látek, které mohou způsobit smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ!

Při manipulaci s kapalným palivem hrozí nebezpečí požáru a zranění!



Tekuté palivo se může vznítit, pokud je nalito do ještě horkého nebo hořícího Bio-Burneru!



Nikdy nenalévejte tekuté palivo do Bio-Burneru, pokud je horký!



Nikdy nenalévejte tekuté palivo do Bio-Burneru, pokud hoří!



Přečtěte si také informace v bezpečnostním listu pro nádrž na tekuté palivo!

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí pro život při instalaci a používání v interiéru!



Tento symbol označuje, že použití v interiéru je zakázáno!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před použitím zařízení SPIN si pečlivě a úplně přečtěte následující pokyny!

Pokyny si uschovejte pro další použití. Pokud zařízení SPIN předáte třetí straně, nezapomeňte přiložit také tento návod k obsluze.

- Pokyny vycházejí z norem a předpisů platných v Evropské unii. Dodržujte regionálně platná omezení a zákony.
- Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od zařízení SPIN. Zvláštní opatrnost je třeba věnovat zapalování, provozu a ochlazování.

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí pro život v důsledku vývoje plynů a otravy oxidem uhelnatým!

Kapalné palivo nehoří zcela bez zbytků. Okolní vzduch se také stává vlhčím a rychleji se spotřebovává.

Používání zařízení SPIN ve špatně větraných prostorách může vést k otravě oxidem uhelnatým nebo smrti!

- SPIN používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Kromě SPIN nesmí být ve stejné místnosti žádný další zdroj ohně!
- Nepoužívejte SPIN v uzavřených a velmi malých prostorech, např. stanech, karavanech, obytných vozech, lodích.
- Při použití v interiéru dodržujte specifikace pro velikost místnosti, dobu provozu a větrání uvedené v části „**Pokyny k velikosti místností**“!

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí výbuchu v důsledku vysoce hořlavých nebo výbušných látek!

Používání zařízení SPIN v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů může vést k úrazu nebo smrti v důsledku vzplanutí nebo výbuchu! Nesprávné skladování a manipulace s kapalným palivem může vést k výbuchu.

- Vždy používejte SPIN v blízkosti zdrojů vysoce hořlavých nebo dokonce výbušných látek, jako je benzín, rozpouštědla, plyny nebo zábavní pyrotechnika.

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného použití! Nesprávné zacházení se zařízením SPIN může vést k požáru!

- Nikdy nenechávejte SPIN bez dozoru během používání.
- SPIN používejte pouze ve vzdálenosti minimálně 60 cm od hořlavých a tepelně citlivých materiálů, jako je papír, sláma, dřevo, textilie, uhlí, pneumatiky, elektrické spotřebiče (viz obrázky F, I, M).
- Nepoužívejte SPIN při silném větru nebo průvanu.
- Volné nebo vlající oděvy se mohou vznítit! SPIN používejte pouze v dobře padnoucím oděvu.
- Nepoužívejte SPIN nepřetržitě ani k vytápění místností.

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí požáru při připevnění předmětů!

Předměty připevněné nebo zavěšené na SPIN se mohou během provozu vznítit a způsobit požár.

Na SPIN nezavěšujte žádné jiné předměty a nepoužívejte žádné jiné příslušenství než dodané nebo originální příslušenství hřats.

VAROVÁNÍ!



Při manipulaci s hořlavými látkami hrozí nebezpečí požáru a zranění!

Tento výrobek používá kapalně palivo bioetanol! Bioetanol je toxická a hořlavá kapalina nebo plyn, který může způsobit podráždění a ohrozit zdraví.

K vznícení může dojít při zapálení SPIN, jinými zdroji vznícení nebo při vystavení dostatečnému teplu.

- Tekuté palivo uchovávejte mimo dosah tepla, jisker a otevřeného ohně, pokud jej nepoužíváte.
- Tekuté palivo smí být používáno pouze venku a uvnitř pouze při dostatečném větrání.
- Při manipulaci s tekutým palivem dbejte opatrnosti, aby nedošlo k jeho rozlití. Rozlité tekuté palivo důkladně vyčistěte a zlikvidujte.
- Tekuté palivo uchovávejte pouze v originálních lahvích.
- Nikdy nehaste požáry tekutého paliva vodou! Pro případ nehody mějte po ruce hasicí přístroj třídy B nebo hasicí deku.
- Tekuté palivo vždy skladujte v dobře uzavřených nádobách v místnostech, kde není otevřený oheň. Bioetanol je palivo, které se při otevření nádoby odpařuje. Při teplotách nad 21 stupňů Celsia tvoří se vzduchem vysoce hořlavou, dokonce výbušnou směs.
- Neskladujte doma více než 6 litrů vysoce hořlavých kapalin. Dodržujte národní a regionální předpisy, nařízení, zákony a další právně závazné požadavky platné v místě vašeho bydliště pro skladování a manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami. Požadavky se mohou lišit v závislosti na místě vašeho bydliště.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na nádobě s palivem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda ze zařízení SPIN neuniká kapalně palivo.
- Nikdy nenalévejte kapalně palivo přímo do těla SPIN, jinak by mohlo kapalně palivo vytéct z krytu a způsobit nekontrolovaný požár.
- Dodržujte pokyny pro instalaci SPIN, abyste předešli nebezpečí převrácení.
- Nepoužívané kapalně palivo nenechávejte volně přístupné ani jej neskladujte v Bio-Burneru.

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí požáru a zranění při použití neschválených paliv nebo poškozených hořáků Bio-Burners!

Použití neschválených paliv nebo poškozených hořáků Bio-Burners může vést k nepředvídatelnému chování při spalování a k požárům.

- S přístrojem SPIN používejte pouze kapalně paliva od společnosti hřats, jak je uvedeno v technických údajích.
- Nepoužívejte jiné hořlavě kapaliny, jako jsou

alkohol nebo petrolej.

- Používejte pouze biohořáky od společnosti hōfats.
- Pokud na biohořáku zjistíte poškození, jako je rez nebo deformace, přestaňte jej používat a okamžitě jej zlikvidujte.

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí otravy pro děti!

Děti mohou tekuté palivo vypít nebo spolknout. Vzhledem k tomu, že palivo není barevné, hrozí nebezpečí záměny s vodou.



- Uchovávejte kapalně palivo mimo dosah dětí! Nezapomeňte si také přečíst pokyny na nádobě s palivem!

POZOR!



Nebezpečí popálení horkými povrchy! Během provozu se některé části zařízení SPIN velmi zahřívají a mohou způsobit popálení!

- Nikdy nepřpravujte zařízení SPIN během provozu nebo když je skleněný válec ještě horký. Před přepravou počkejte, až zařízení SPIN vychladne.
- Než začnete SPIN rozebírat, upravovat nebo ukládat, nechte jej zcela vychladnout.
- Při manipulaci s horkým SPINEM noste grilovací rukavice, abyste se nepopálili.

Nebezpečí zakopnutí při instalaci!



SPIN může představovat nebezpečí zakopnutí, pokud je umístěn v místech, kde lidé stojí nebo chodí. Může dojít k úrazu nebo poškození SPIN.

- SPIN umísťujte pouze na místa, kde je dobře viditelný a kde nepřekáží lidem. Zvláštní opatrnost je třeba věnovat instalaci ve tmě.
- SPIN neumísťujte do dveřních otvorů, chodeb nebo jiných průchodů, kde chodí lidé.

POKYNY K VELIKOSTI MÍSTNOSTI

Povolené rozměry místnosti při provozu 1ks SPIN 900:

Plocha místnosti (výška stropu cca 2,30 m)	Okna/ dveře zavřeny	Okna pootevřena	Okna otevřena
15 m ²	✓	✓	✓
10 m ²	✗	✓	✓
4 m ²	✗	✗	✓

Povolené rozměry místnosti při provozu 1ks SPIN 1200:

Plocha místnosti (výška stropu cca 2,30 m)	Okna/ dveře zavřeny	Okna pootevřena	Okna otevřena
19 m ²	✓	✓	✓
13 m ²	✗	✓	✓
6 m ²	✗	✗	✓

UVEDENÍ SPINU DO PROVOZU

Vybalte a zkontrolujte obsah balení

- Odstraňte veškerý obalový materiál ze zařízení SPIN.
- Po vybalení, stejně jako před každým použitím, zkontrolujte, zda komponenty zařízení SPIN nevykazují známky poškození. Pokud ano, zařízení SPIN nepoužívejte a informujte o tom svého prodejce nebo se obraťte přímo na společnost hōfats.
- Sestavte zařízení SPIN podle pokynů v rychlém návodu a popisu v následujících kapitolách.

VAROVÁNÍ!



Nebezpečí udušení obalovou fólií a plastovými částmi!

Nenechávejte děti hrát si s obalovými materiály! Hrozí nebezpečí udušení!

Sestavení SPIN



Ilustraci sestavy a rozsahu dodávky najdete v rychlém průvodci SPIN.

Výběr místa instalace

VAROVÁNÍ!



U všech variant instalace dodržujte bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů (viz obrázky F, I, M).

- U všech variant instalace se ujistěte, že je umístění vhodné, abyste nemuseli SPIN po zapálení přemísťovat.

VAROVÁNÍ!



Při použití v interiéru dodržujte specifikace týkající se velikosti místnosti, doby provozu a větrání uvedené v části „Poznámky k velikosti místnosti“!

SESTAVENÍ SPINu JAKO STOLNÍHO BIOKRBU (OBRÁZKY E, F, G)

Legenda:

1. Zhášedlo
2. Skleněný válec
3. Tělo
4. Podstava
5. Eco-Ring
6. Bio-Burner

- Našroubujte tělo na podstavu.
- Umístěte SPIN na rovný a stabilní povrch.
- Vložte Bio-Burner do těla.
- Umístěte skleněný válec na tělo.
- Postupujte podle pokynů v části „Zapálení ohně“!

SESTAVENÍ SPINu JAKO POCHODNĚ (OBRÁZKY H, I, J, K)

Buď jste již zakoupili SPIN jako SPIN pochodeň, nebo můžete svůj SPIN přeměnit na SPIN pochodeň pomocí zemního trnu.

Legenda:

1. Zhášedlo
2. Skleněný válec
3. Tělo
4. Eco-Ring
5. Bio-Burner
6. Tyč 17 cm
7. Tyč 34 cm
8. Tyč 48 cm
9. Hrot

- Pro konverzi použijte tělo SPIN bez základny a bez přídatného zvýšení.

VAROVÁNÍ!



SPIN nesmí být používán v interiéru, pokud je nastaven jako svítlna!

- V závislosti na požadované výšce sestavte části zemního trnu podle pokynů v montážním listu (obrázek J1).
- Přišroubujte hrot k zemnímu trnu.

UPOZORNĚNÍ



Kombinací různých délek tyčí 48 cm, 34 cm a 17 cm lze dosáhnout následujících celkových délek:

99 cm, 82 cm, 65 cm, 48 cm, 34 cm, 17 cm.

- Zašroubujte tělo do závitů zemního trnu (obrázek J2).
- Zasuňte trn do země tak, aby hrot směřoval dolů, až bude trn zcela zapuštěn do země (přibližně 25 cm).
- Ujistěte se, že zemní trn má pevný základ.
- Vložte biohořák do těla (obrázek J3).
- Umístěte skleněný válec na tělo (obrázek K).
- Postupujte podle pokynů v části „Zapálení ohně“!

UPOZORNĚNÍ



V závislosti na půdních podmínkách se může hloubka zasazení trnu lišit. Pokud je půda velmi měkká a syká, je možné, že zemní trn nebude možné bezpečně zasadit. Pokud nelze zajistit bezpečné umístění, nesmí se pochodeň SPIN používat.

VAROVÁNÍ!



Pokud zemní hrot zůstane v zemi bez SPIN, může dojít k vážným nehodám v důsledku zakopnutí. Hrozí riziko poranění bodnutím a pohmoždění. Nenechávejte zemní hrot v zemi bez SPIN!

Použití přídatné podstavy

- Alternativně lze SPIN také nastavit v kombinaci s trnem do země a samostatně dostupnou podstavou (Ø 230 mm). Při použití podstavy se ujistěte, že je umístěna na pevném a rovném povrchu, jako je stůl, terasa nebo chodník.

POZOR!



Základna stolního biokrby SPIN 900 (průměr 190 mm) není vhodná pro použití s trnem do země / pochodní.

ZAVĚŠENÍ SPINu JAKO ZÁVĚSNÝ BIOKRB (OBRÁZEK L, M, N, O)

Buď jste již zakoupili SPIN jako závěsný krb SPIN, nebo můžete svůj SPIN pomocí závěsu přeměnit na závěsný krb SPIN.

Legenda:

1. Zhášedlo
2. Skleněný válec
3. Tělo
4. Nerezové lanko s háčkem a upínacím prvkem
5. Závěs
6. Montážní materiál (šroub s okem 6X45, rozpínací hmoždinka)
7. Imbusový klíč pro upínací prvek
8. Eco-Ring
9. Bio-Burner

- Pro konverzi použijte tělo SPIN bez základny a bez přídavného zvýšení.

UPOZORNĚNÍ



SPIN by měl být zavěšen na konzole ze stropu nebo krovu. Může být instalován pouze na pevné betonové stropy nebo masivní dřevo, protože pouze tak lze zajistit dostatečnou pevnost šroubu s okem.

Instalace do betonu

- Pro bezpečné připevnění do betonu je nutné v místě určení vyvrtat otvor o průměru Ø 10 x 60 mm.
- Pro bezpečné připevnění použijte šroub s okem a hmoždinkou, které jsou součástí dodávky.
- Šroub musí odolat tahové síle minimálně 60 kg. Pro instalaci se poraďte s příslušným odborníkem.

Instalace do dřeva

- Pro bezpečné upevnění na masivní dřevo je nutné v místě určení vyvrtat předem otvor o průměru Ø 4 x 60 mm.
- K bezpečnému upevnění použijte šroub s okem, který je součástí dodávky.

Jak nainstalovat SPIN jako závěsný biokrb

- Zašroubujte tělo do závitu závěsu (obrázek N1).
- Připojte háček na smyčce nerezového lana k závěsu.
- Nastavte závěsný krb SPIN do požadované výšky pomocí plynule nastavitelného nerezového lana (obrázek O). K tomu uvolněte imbusový šroub na upínacím prvku.
- Při opětovném utahování šroubu se ujistěte, že je upínací síla dostatečná. Nejjednodušší způsob, jak to zkontrolovat, je zatáhnout za spodní konec rámu.
- Ujistěte se, že nerezový kabel není zkroucený, jinak může dojít k trvalé deformaci.
- Vložte Bio-Burner do těla (obrázek N2).
- Umístěte skleněný válec na tělo (obrázek N3).
- Postupujte podle pokynů v části „Zapálení ohně“.

UPOZORNĚNÍ



Nastavení výšky závěsného biokrbu SPIN a jeho zavěšení musí být vždy prováděno bez skleněného válce.

- Závěsný biokrb SPIN zavěšujte pouze na místech chráněných před větrem, aby nedocházelo k jeho nekontrolovanému houpání.
- Pokud se závěsný biokrb SPIN začne houpat, je nutné jej co nejdříve vrátit do klidové polohy. Vždy používejte žáruvzdorné rukavice, abyste se nepopálili.

SESTAVENÍ SPINu SE ZVÝŠENÍM (OBRÁZEK P)

SPIN můžete použít se zvýšením. SPIN lze pomocí podstavce zvednout nad zem.

- Zašroubujte zvýšení mezi základnu a tělo SPIN.
- Vložte Bio-Burner do těla.
- Umístěte skleněný válec na tělo.
- Postupujte podle pokynů v části „Zapálení ohně“.

UPOZORNĚNÍ!



SPIN nesmí být používán v interiéru, pokud je sestaven pomocí zvýšení SPIN! Nikdy nepoužívejte více než jeden riser se SPINEM!

NAPLNĚNÍ BIO-HOŘÁKU (OBRÁZEK A)

UPOZORNĚNÍ



Použití jiných paliv než těch, která jsou doporučena v technických údajích, může vést k nežádoucí tvorbě sazí a menší tvorbě plamene nebo k nadměrně vysokým plamenům. Kromě toho může dojít k poškození Bio-Burneru. Bio-Burner plňte pouze kapalnými palivy od společnosti höfats. Jedině tak lze zajistit jeho správnou funkci.

- Před naplněním kapalným palivem zkontrolujte, zda není Bio-Burner znečištěný nebo poškozený.
- Vložte Bio-Burner do těla SPIN (obrázek A1).
- Naplňte Bio-Burner kapalným palivem vhodným pro váš Bio-Burner až po značku „max“ (obrázek A2).

ZAPÁLENÍ OHNĚ (OBRÁZEK B)

Volitelné: Použití Bio-Burner s Eco-Ring (obrázek B1)

- Pokud po naplnění nasadíte na Bio-Burner Eco-Ring, plamen se trochu zmenší a ušetříte kapalně palivo! To také znamená, že váš SPIN bude hořet déle.

⚠ POZOR! – Nebezpečí popálení horkými povrchy! Eco-Ring se dotýkejte pouze po jeho vychladnutí, nikoli bezprostředně po procesu spalování.

- Zapalte Bio-Burner u mřížky hořáku pomocí zapalovače (obrázek B2).

POZOR!



Nebezpečí popálení při použití nevhodných zapalovačů!

Nesprávné použití zapalovačů představuje nebezpečí popálení.
K zapálení použijte tyčový zapalovač.

POZOR!



Nebezpečí popálení!

Po zapálení může být plamen obtížně viditelný. Při pokusu o kontrolu plamene se můžete popálit nebo přijít do styku s hořícím kapalným palivem.

- Po zapálení vždy nejprve nasadte skleněný válec na SPIN.
- Nedívejte se do skleněného válce shora!
- Při manipulaci se zapáleným SPINem noste grilovací rukavice.

UPOZORNĚNÍ!



Nebezpečí požáru v důsledku nesprávného zapálení Bio-Burneru!

Pokud zapálíte Bio-Burner, aniž byste jej nejprve vložili do SPIN, můžete se při vkládání do těla biokrbu popálit o horkou plechovku. Kromě toho může hořící kapalné palivo vytéct a způsobit požár.

- Bio-Burner zapalujte až po jeho vložení do těla.

ZHAŠENÍ OHNĚ (OBRÁZEK D)

Uhašení biohořáku

- Chcete-li Bio-Burner uhasit, uchopte hasicí kryt za lanko (obrázek D1).
- Poté kryt spusťte do skleněného válce, až se opře o Bio-Burner (obrázek D2).
- Počkejte, až plamen zhasne a SPIN vychladne, než jej znovu zapálíte nebo přemístíte.

POZOR!



K hašení Bio-Burneru nikdy nepoužívejte zhášedla z jiných produktů hřfats!

K hašení SPINu nepoužívejte žádné jiné kryty než zhášedlo!

Po uhašení nenechávejte SPIN bez dozoru, aniž byste se ujistili, že plamen je skutečně uhašen.

Po uhašení

Po uhašení Bio-Burneru a vychladnutí všech částí můžete provést následující kroky:

- Doplňte palivo do biohořáku a zapalte ho.
 - Vložte nový biohořák do SPIN, naplňte ho a zapalte.
 - Vyprázdněte a zlikvidujte veškeré zbývající palivo v biohořáku.
- Dodržujte místní/národní předpisy pro likvidaci kapalného paliva.

UPOZORNĚNÍ!



Nebezpečí požáru a deflagrace v důsledku zbytků paliva v biohořáku.

Zbytky paliva v biohořáku se po uhašení také odpaří a mohou ve skleněné baňce přístroje SPIN vytvořit hořlavou směs se vzduchem.

Pokud přístroj SPIN již nepoužíváte, nenechávejte v biohořáku žádné zbytky paliva. Pokud je to možné, spotřebujte veškeré palivo v biohořáku při jednom spalování.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby se ochránily povrchy a zabránilo se znečištění plamene, měli byste SPIN pravidelně čistit, a to před každým použitím.

UPOZORNĚNÍ!



Nechte SPIN před čištěním zcela vychladnout.

Čištění biohořáku

- Vložku Bio-Burner pravidelně čistěte vlhkým hadříkem..

Čištění skleněného válce

- Skleněný válec je vyroben z vysoce kvalitního borosilikátového skla a snadno se čistí měkkým hadříkem a mýdlem.
- Po vyčištění skleněný válec důkladně opláchněte, aby se odstranily všechny zbytky mýdla. Zbytky mýdla zvyšují riziko usazování sazí na skle a mohou se do skla vypálit.

Čištění těla a základny

- K čištění těla, základny ani jiných částí nepoužívejte žádné silné nebo abrazivní rozpouštědla ani drátěnky, protože by mohly povrchy poškodit a zanechat na nich stopy.

SKLADOVÁNÍ

- Nevystavujte SPIN dlouhodobě povětrnostním vlivům.
- Pokud SPIN nepoužíváte, uložte jej na suchém, dobře větraném místě chráněném před prachem.

POZOR!



Po delším skladování nejprve odstraňte nečistoty a prach, než budete SPIN znovu používat.



Doporučujeme použít krycí kryt, který je k dispozici jako příslušenství.

POZOR!



Před uskladněním SPIN se ujistěte, že je veškeré kapalné palivo spáleno!

Skladování kapalného paliva

Při skladování kapalného paliva dodržujte následující pokyny:

- Neskladujte zbytky kapalného paliva v Bio-Burneru.
- Neskladujte kapalné palivo společně s jinými hořlavými kapalinami v celkovém množství větším než 20 litrů.
- Kapalné palivo skladujte pouze v nepoškozené originální láhvi.
- Láhev s kapalným palivem udržujte vždy pevně uzavřenou.
- Neskladujte kapalné palivo v blízkosti zdrojů vznícení nebo tepla.
- Kapalné palivo skladujte pouze v dobře větraných a chladných prostorách.

LIKVIDACE

Likvidace obalů



Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. Obal zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Aktuální způsoby likvidace vám sdělí váš prodejce nebo místní zařízení pro likvidaci odpadu.

Likvidace SPIN

- Pokud již SPIN není používán, lze jej zlikvidovat jako kovový odpad.
- Skleněnou láhev zlikvidujte samostatně ve sběrném místě pro skleněný odpad.



Zeptejte se městské nebo obecní správy na možnosti ekologické a správné likvidace.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ČASTÉ DOTAZY

Bio-hořák nelze zapálit

- V Bio-Burneru jste použili jiné kapalné palivo, než které doporučuje společnost hōfats.
- Existují speciální etanoly, které lze zapálit pouze v určitých výrobcích. Tyto nejsou vhodné pro použití v SPIN. Vyprázdněte Bio-Burner a znovu jej naplňte kapalným palivem hōfats. Poté můžete SPIN znovu zapálit.
- Výplň je nasáklá vodou.
- Vyjměte Bio-Burner ze SPIN. Poté odstraňte zbývající kapalinu a nechte Bio-Burner otevřený, aby alespoň 4 dny vyschnul. Poté můžete Bio-Burner znovu naplnit kapalným palivem.
- Po zapálení bude SPIN potřebovat o něco déle než obvykle, než se rozhoří na plný plamen. To by se mělo zlepšit při dalších zapáleních.

Tvorba plamene se změnila

- V Bio-Burneru jste použili jiné kapalné palivo, než které doporučuje společnost hōfats.
- Proto používejte ve svém SPIN pouze kapalné palivo hōfats.
- Používáte SPIN, když je příliš silný vítr.
- SPIN není určen k použití za silného větru. Důrazně nedoporučujeme používat jej za větru nebo silných poryvů.

Plamen nemá zkroucený tvar.

- V Bio-Burneru jste použili jiné kapalné palivo, než které doporučuje společnost hōfats.
- Proto ve svém SPINu používejte pouze kapalné palivo hōfats.
- Nečistoty na biohořáku mohou ovlivnit tvar plamene.
- Odstraňte nečistoty z krytu Bio-Burneru pomocí kartáče.

Mohu použít zášedlo z tradičního gelového hořáku SPIN?

- Ne. SPIN se při použití hasicího krytu z gelového hořáku zcela neuhasí.
- K hašení Bio-Burneru používejte pouze dodané zášedlo s nerezovým lankem.

Kde mohu zlikvidovat zbytky kapalného paliva?

- Zkontrolujte místní/národní předpisy pro likvidaci kapalného paliva. Doporučujeme kapalné palivo zcela spálit v zařízení SPIN.

Můj SPIN je špinavý. Co mám dělat?

- Bílé nebo černé zbytky sazí na skleněném válci je třeba co nejdříve odstranit pomocí mikrovláknové utěrky a čisté vody. Nejlepší je nepoužívat čisticí prostředky. Pokud čisticí prostředky použijete, ujistěte se, že na skle nezůstaly žádné zbytky. Ve SPIN používejte pouze kapalné palivo hōfats, aby nedocházelo k silnému usazování sazí.
- Zbytky sazí, které již nelze ze skleněné trubice odstranit, se mohly do skla vpálit. V takovém případě skleněnou trubici vyměňte a zbytky sazí v budoucnu ihned odstraňujte. Pokud je to možné, používejte kapalná paliva od společnosti hōfats, aby nedocházelo k tvorbě velkého množství sazí.
- Minimální znečištění krytu Bio-Burneru nemá žádný vliv na plamen. K odstranění nečistot z krytu Bio-Burneru použijte kartáč na vlasy. Bio-Burner nesmí být umístěn do myčky nádobí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SPIN 900 stolní biokrb

Palivo	hōfats tekutý bioetanol
Max. kapacita naplnění	200 ml
Doba hoření	cca 80 minut
Rozměry	19 x 19 x 40.5 cm
Hmotnost	2.7kg

SPIN 1200 stolní biokrb

Palivo	hōfats tekutý bioetanol
Max. kapacita naplnění	500 ml
Doba hoření	cca 100 minut
Rozměry	23 x 23 x 54 cm
Hmotnost	4.5kg

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPIN ZÁKLADNA



SPIN ZVÝŠENÍ



SPIN ZEM/JND SPIKE



SPIN BIO-BURNER



SPIN OBAĽ



SPIN ZHÁŠEDLO



SPIN NÁHRADNÍ SKLO



SPIN ZÁVĚSNÝ SYSTÉM





höfats

Doc-Ref.:
2030.1.0823.02

höfats GmbH
Albert Einstein Str. 6
87437 Kempten
GERMANY

info@hofats.com
www.hofats.com

